

## Endbeschichtung und Pflege von vorgeölten Holzoberflächen



### Endbeschichtung

Vor der Endbeschichtung mit grünem Pad abpaden.

**Werkzeug:** Einscheibenmaschine und grünes Pad

**Endbeschichtung:** Premium Hartwachsöl  
ca. 30 g/m<sup>2</sup>

**Trockenzeit:** 3 – 5 h / mit Zusatz Härter  
2K 2 – 3 h

**Begehbar:** nach ca. 8 h / mit Zusatz  
Härter 2K nach ca. 5 h

**Volle Durchhärtung:** 4 – 5 Tage / mit  
Zusatz Härter 2K nach einem Tag

**Werkzeug:** SAICOS Öl/Wachs-Rolle

### Anschließende Pflege



### Regelmäßiges Feuchtreinigen

Mit der *Ecoline Wischpflege* lassen sich normale Verunreinigungen auf allen wischbaren Untergründen schonend, gründlich und streifenfrei entfernen.

*Ecoline Wischpflege* dem Wischwasser zugeben (ca. 3 Verschlusskappen je 5 L Wasser). Achten Sie darauf, dass das Wischtuch sorgfältig ausgewrungen wird, um möglichst **nebelfeucht** zu reinigen. Bei Bedarf trocken nachwischen.

**Anwendungsintervall:**  
wöchentlich (Objektbereich)  
oder nach Bedarf

### Auffrischende Pflege & Instandhaltung

Reinigen Sie die Oberfläche vor der Anwendung mit der *Ecoline Wischpflege*.

Zur mühelosen Fleckentfernung und Auffrischung von allen geölten Holzflächen einfach die Menge einer Verschlusskappe *Pflegewachs* (für ca. 1 – 2 m<sup>2</sup>) auf den Boden geben und mit einem Tuch gleichmäßig verreiben. Es entstehen keine sichtbaren Ansätze.

**Wichtig:** Verwenden Sie niemals einen scharfen Fasermopp oder scheuernde Putzmittel. Diese schaden Ihrer Oberfläche.

**Anwendungsintervall:**  
monatlich (Objektbereich)  
oder nach Bedarf

### Grundsätzlich gilt für alle Holzfußböden:

- Der Holzfußboden sollte regelmäßig trocken gereinigt werden. Verzichten Sie hier auf den Einsatz von Microfaser und verwenden Sie beim Staubsaugen eine Parkettdüse, um Kratzer zu vermeiden.
- Wir empfehlen für ein gesundes Raumklima und zur Werterhaltung Ihres Holzbodens eine Raumtemperatur von 20 – 25 °C sowie eine relative Luftfeuchtigkeit von 55 – 60 %.
- Achten Sie bei Stühlen mit Lauf-Rollen darauf, dass diese parkettgeeignet sind. Schützen Sie den Boden durch Unterlegmatten. Versehen Sie Stuhlbeine mit Filzgleitern, um Kratzer zu verhindern.
- Wir empfehlen Schmutzfänger z. B. Fußabstreicher oder Sauberlaufzonen, da scharfkantiger Schmutz wie Sand jedem Fußboden schadet.
- Schützen Sie Ihren Holzboden vor Wasser (z. B. stehende Nässe durch undichte Pflanztöpfe oder Vasen).
- Verzichten Sie möglichst auf Gegenstände, deren Unterseite gummiert oder latexiert ist (z. B. Türstopper). Die darin enthaltenen Substanzen (Weichmacher) können unter Umständen zu Fleckenbildung führen.
- **Perfekte Kombination:** *Ecoline Wischpflege-Set* und *Ecoline Wischpflege*.

Sie werden feststellen, dass Ihr so behandelter und gepflegter Holzfußboden immer schöner und pflegeleichter wird.

Pflegeanweisung für versiegelte Parkett- und Holzfußböden gemäß DIN 18356. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unseren aktuellen Technischen Merkblättern.